



Ultrazvučni isparivač i stolna lampa

Ultrazvučni hladni ovlaživač zraka, raspršivač arome, topla bijela svjetlost raspoloženja.

- ugodno dodirna drvena površina
- kontinuirano sporo mijenjanje boje, zaustavljanje, tako da možete odabrati odgovarajući ton boje
- zvuk kada je odabrana funkcija
- kapacitet spremnika vode: 120 ml
- ovlaživanje: 30 ml / h
- U slučaju nedostatka vode ovlaživanje se isključuje uz osvjetljenje
- napajanje: 5 V / 800 mA DC
- pribor: USB kabel (uključeno)

SZÖVEGES RÉSZ

Prije uporabe proizvoda prvi put, pročitajte upute u nastavku. Izvorne upute napisane su na mađarskom jeziku.

UPOZORENJA

- Provjerite da aparat nije oštećen tijekom transporta!
- Samo za unutarnju uporabu!
- Držite aparat dalje od grijanja i drugih električnih aparata!
- Priključite samo na 5 V DC, minimalno 800 mA kapaciteta USB utičnica.
- Opustite kabel napajanja!
- Nikada ne priključujte aparat na USB utičnicu mokrim rukama!
- Nemojte voditi kabel za napajanje na aparatu!
- Nemojte voditi kabel za napajanje ispod tepiha, štitnika, itd.
- Aparat treba postaviti tako da omogući lak pristup i uklanjanje utikača!
- Vodite kabel za napajanje tako da ga se nebi slučajno spotaknuli ili prekinuli!
- Ako je napojni kabel oštećen, odmah odspojite uređaj i kontaktirajte ovlašteni servis!

- Kod čišćenja, punjenja spremnika za vodu, zamjene aparata ili drugog održavanja, odspojite aparat tako što ćete isključiti iz struje.
- Nikada ne dodirujte vodu u spremniku kada je aparat pod naponom.
- Nikada ne uključujte aparat bez vode.
- Nemoj ogrebat i oscilator!
- Ne zaboravite aparat u vodi!
- Nemojte raditi bez nadzora u prisustvu djece!
- Nemojte dopustiti djeci da igraju s jedinicom!
- Nikada ne rastavljajte aparat.
- Kad ne koristite uređaj dulje vrijeme, isključite ga, zatim uklonite utikač iz utičnice i ispraznite spremnik za vodu.
- Ako je otkrivena neka nepravilna radnja (npr. Neuobičajena buka ili izgorjeni miris iz jedinice), odmah ga isključite i uklonite utikač!
- Uređaj je namijenjen kućanstvu. Nije dopuštena industrijska uporaba!

Značajke

Ultrazvučni isparivač i stolna lampa

Ultrazvučni hladni ovlaživač zraka, raspršivač arome, topla bijela svjetlost raspoložena.

- ugodno dodirna drvena površina • kontinuirano sporo mijenjanje boje, zaustavljanje, tako da možete odabrati odgovarajući ton boje • zvuk kada je odabrana funkcija • kapacitet spremnika vode: 120 ml • ovlaživanje: 30 ml / h • U slučaju nedostatka vode ovlaživanje se isključuje uz osvjetljenje • napajanje: 5 V / 800 mA DC • pribor: USB kabel (uključeno)

DIJELOVI UREĐAJA

1. slika

1. Mlaznica za paru
2. plastični dip
3. gumb za vlaženje
4. gumb za osvjetljenje
5. mlaznice ventilatora
6. spremnik za vodu
7. oscilator
8. adapter konektor
9. ventilator
10. baza

INSTALACIJA

1. Slijedite korake 2. slike.
2. Postavite aparat na čvrstu, vodoravnu, ravnu površinu! Spojite uključeni kabel na uređaj.
3. Uklonite plastičnu žarulju (2.) iz spremnika za vodu.
4. Izlivajte destiliranu vodu u spremnik vode do oznake MAX. Nemojte pretjerano napuniti spremnik za vodu jer ne proizvodi dovoljnu količinu hladne pare. Nemojte dopustiti da voda ulazi u mlaznicu ventilatora (5.)!
5. Izlijevajte destiliranu vodu u spremnik vode do kružne vodoravne crte. Nemojte pretjerano napuniti spremnik za vodu jer ne proizvodi dovoljnu količinu hladne pare. Nemojte dopustiti da voda ulazi u mlaznicu ventilatora (6.)!
6. Ponovno postavite plastični poklopac (2).
7. Spojite USB priključak na standardnu 5V DC / USB utičnicu minimalno 800mA kapaciteta.
8. Uređaj je spreman za uporabu.

FUNKCIJE

Osvjetljenje

Ako je aparat isključen u ovlaživaču, pritisnite gumb za osvjetljenje (donji), ugrađeno LED svjetlo počinje kontinuirano i sporo mijenjanje boje. Ako ponovno pritisnete gumb, on bilježi trenutnu boju. Pritiskom trećeg gumba rasvjeta se isključuje.

Ovlaživanje

Pritisnite gornji gumb jednom, uređaj počinje ovlaživati. Pritiskom na gumb drugi put, uređaj se potpuno isključuje uz osvjetljenje.

ISPUNJAVANJE VODENOG TANKA

Pažnja! Odspojite utikač **USB** priključka. Napunite spremnik za vodu u skladu s odjeljkom 3-6 odlomka Instalacije. Prekomjerna hladna ili vruća voda može blokirati stvaranje pare i oštetiti aparat.

PRAŽNENJE SPREMNIKA

Pažnja! Prije uklanjanja spremnika za vodu isključite uređaj.

Voda se može izljevati samo na strani oscilatora (7), jer u mlaznicu ventilatora (5) nema vode.

ČIŠĆENJE

Ako se koristi tvrda voda, vremenom će nastati kamenac u spremniku za vodu i na dijelovima koji su u dodiru s vodom. Kalkulator koji se taloži na oscilatoru onemogućuje normalan rad. preporučujemo

1. Koristite destiliranu vodu.
2. Čistite spremnik za vodu i oscilator tjedno.
3. Često mijenjati vodu.
4. Ako se ne koristi dulje vrijeme, očistite cijeli aparat i čuvajte ga suhlm.

Čišćenje spremnika za vodu i oscilatora

1. Isključite ovlaživač i odsvojite ga iz napajanja odspojivši utikač priključka.
2. Isperite destiliranu vodu iz spremnika za vodu.
3. Otopiti 1 žlicom kave limunsku kiselinu u 1 dl toplu vodu (max 60 ° C).
4. Ulijte otopinu u spremnik za vodu aparata i ostavite stajati 5 minuta.
5. Izliti otopinu iz aparata i isprati čistom, hladnom vodom.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Moguće rješenje
ovlaživanje ne radi	napuniti destiliranu vodu u spremnik za vodu provjerite mrežni adapter
ovlaživanje nije dovoljno učinkovito	smanjiti razinu vode očistite oscilator

SPECIFIKACIJE

Napajanje, USB utikač	5 V $\overline{\text{---}}$ / 800 mA
Dužina napojnog kabela:	1,5 m
Dimenzije spremnika vode:	120 ml
Ovlaživanje:	~30 ml/sat, ovisno o načinu i ambijentu
Temperatura okoline:	5-40 °C
Dimenzije:	∅ 115 x 95 mm