

**URC 10**

univerzalni daljinski upravljač

Univerzalni daljinski upravljači su idealna zamjena za originalne daljinske upravljače. Nije za čekivati da će sve specijalne funkcije biti dostupne. Probajte više kodova za uređaj.

Bitnije funkcije: ručno podešavanje kodova, odabir kodova prema proizvođaču, manualno biranje kodova, automatsko podešavanje kodova

RUČNI UNOS KODA

Uključite uređaj originalnim daljinskim upravljačem, ili ručno bez daljinskog upravljača.

Pritisnite i držite 4 sekunde tipku koja odgovara uređaju, na primjer TV, sve dok ne tipka ☺ ne počne da svijetli. Iz priložene CODE LISTE odaberite odgovarajući kod prema uređaju i tipkovnicom utipkajte kod. Ako ste odabrali validan kod, ☺ tipka će se ugasi. Ako kod nije validan ☺ tipka će i dalje da svijetli. Pokušajte ponovo utipkati kod.

Nakon unosa koda probajte da li daljinski upravljač komunicira sa uređajem, po potrebi probajte drugi kod.

PRETRAGA KODOVA PREMA PROIZVOĐAČU

Uključite uređaj originalnim daljinskim upravljačem, ili ručno bez daljinskog upravljača.

Prema tablici odaberite tip uređaja (primer TV) iz stupca proizvođača odaberite proizvođača uređaja (npr. SAMSUNG).

U tabeli na početku prvog reda nalazi se INDEX DIGIT broj (u slučaju TV prijemnika, SAMSUNG nosi INDEX DIGIT= 6).

Istovremeno pritisnite i držite 4 sekunde ☺ tipku za odabrani uređaj i INDEX DIGIT broj, na primjer TV, i INDEX DIGIT broj (u ovom slučaju SAMSUNG je broj 6), držite ih sve dok tipka ne počne da treperi. Daljinski upravljač će svake 2 sekunde slati signal uređaju za isključenje. Ako se uređaj ugasi, pustite tipke, to znači da je pronađen jedan mogući kod. Nakon unosa koda probajte da li daljinski upravljač komunicira sa uređajem, ako niste zadovoljni probajte drugi kod.

RUČNO PODEŠAVANJE KODA

Uključite uređaj originalnim daljinskim upravljačem, ili ručno bez daljinskog upravljača.

Pritisnite i držite 4 sekunde tipku koji odgovara uređaju, npr. TV, sve dok ne ☺ tipka ne počne da svijetli. Tada tipkama CH+ (gore) ili CH- (dole) mijenjajte kodove. Ako se uređaj isključi, pritisnite tipku OK i fiksirajte pronađeni kod.

Nakon unosa koda probajte da li daljinski upravljač komunicira sa uređajem, ako niste zadovoljni probajte drugi kod.

Ako se u toku pretrage 30 sekundi ne pritisne ni jedna tipka, daljinski upravljač će da izađe iz pretrage bez memorisanja bilo kakvog koda.

AUTOMATSKA PRETRAGA KODOVA

Uključite uređaj originalnim daljinskim upravljačem, ili ručno bez daljinskog upravljača.

Pritisnite i držite 4 sekunde tipku koji odgovara uređaju, npr. TV, sve dok ☺ tipka ne počne da svijetli. Pritisnite ☺ tipku.

Daljinski upravljač će svake 2 sekunde slati jedan kod isključenja. Ako se uređaj isključi to znači da je nađen jedan mogući kod.

Pritisnite taster OK i fiksirajte pronađeni kod. U toku pretrage smijer pretrage se može mijenjati tipkama CH+ i CH-.

Nakon unosa koda probajte da li daljinski upravljač komunicira sa uređajem, ako niste zadovoljni probajte drugi kod.

ČITANJE KODA

Ako ste nekim od ovih načina pronašli jedan odgovarajući kod koji dobro funkcioniše sa uređajem, poželjno je zapisati kod.

Pritisnite i držite 2 sekunde tipku OK i tipku uređaja za koji želite pročitati aktualni unijeti kod (npr. TV).

Tipka ☺ počinje da treperi.

Svaka serija treperenja odgovara jednom broju, i počinje pauza od jedne sekunde. „0” odgovara 10 treptaja.

PREUSMJERAVANJE PODEŠENJA ZVUKA NA TV PRIJEMNIK

Ako je daljinski upravljač npr. u VCR modu a vi želite da podesite jačinu zvuka na TV prijemniku treba da uradite sljedeće:

Pritisnite i držite 4 sekunde tipku za koji želite preusmjeriti podešenje jačine zvuka na TV (npr. VCR). Tipka ☺ počinje da treperi.

Utiskajte sljedeći kod: 9908. Ovim kodom se aktivira i deaktivira preusmjeravanje podešenja jačine zvuka.

Ovaj kod neće da promijeni odabrani kod uređaja (npr. VCR)

TEHNIČKI PODACI

princip rada	infracrveni daljinski upravljač, unaprijed programiran
domet	5-7 m
napajanje	2 x 1,5 V (AAA) baterija, nije uključena u pakiranje

TABLICA KODOVA ROBNIH MARKI

INDEX DIGIT	TV	SAT	DVD	VCR	COMBI	AUX	HIFI	DVB-T
1	SONY DENON	SONY KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY KENWOOD	SONY	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD
2	PANASONIC NATIONAL HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI
3	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	TOSHIBA	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER
4	SHARP SANYO MITSUBISHI	SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI	SHARP MITSUBISHI	SHARP SANYO	SHARP SANYO	SHARP SANYO MITSUBISHI
5	JVC AKAI FUJITSU	JVC AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI FUJITSU	AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI
6	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO
7	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON EMERSON	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE
8	GE TEAC	JERROLD TEAC	APEX TEAC	GE TEAC		TEAC	TEAC	APEX TEAC
9	NAD MAGNAVOX MARANTZ GENERAL	MARANTZ	NAD MARANTZ	MARANTZ GENERAL		NAD MARANTZ	NAD MARANTZ	NAD MARANTZ
0	TECHNICS FISHER ECHOSTAR	ECHOSTAR	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER		TECHNICS	TECHNICS	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER