

SUPERIOR MULTI KEY:

UKLANJANJE POSTOJEĆIH KODA

1. Istovremeno pritisnite tipke "A" i "B" držeći ih dok LED žaruljica ne zatreperi brzo (oko 5 sekundi).
2. Otpustite oba gumba. LED će se isključiti kako bi potvrdio uklanjanje.

KOPIRANJE NOVIH KODA

1. Držite izvorni daljinski upravljač i vaš novi Superior "Multi-Key" što je moguće bliže jedan drugome.
2. Istodobno pritisnite gumb izvornog daljinskog upravljača koji želite zapamtiti i gumb novog višenamjenskog "Multi-Key" na kojem želite pohraniti kod. Nakon otprilike 3 sekunde, LED će brzo treptati kako bi potvrdio programiranje.

PAŽNJA: Ako LED dioda treperi samo kad kod nije ispravno spremljen. Molimo ponovite cijeli postupak kopiranja.