


### • Instalacija



1. Skinite ljepljivi film, pričvrstite senzor PIR na potrebni dio.

2. Obratite pozornost na (2) instalacijski smjer.

### • Rad

1. Uređaj mora biti uparen s AMIKO Smart HUB;

2. Stavite bateriju (CR 123A) u senzor pokreta, vratite plastični poklopac i dugo pritisnite tipku za resetiranje. Čim svjetlo na uređaju počne treptati, pritisnite gumb OK na HUB switch-u da se pridruži mreži.

3. Unutar jedne minute vaš senzor pokreta će se pojaviti u Upravitelju uređaja AMIKO HOME mobilne aplikacije. U

aplikaciji možete vidjeti i / ili preimenovati uređaj. Napomena: Ako nije uspjelo, ponovite gornji postupak. Ako nije uspjelo nakon mnogih pokušaja, vratite se u tvornički mod.

4. Vaš senzor pokreta je spreman za slanje upozorenja aplikaciji prilikom otkrivanja kretanja.

5. Vratite se u tvornički mod: dugo pritisnite tipku za resetiranje za oko 8 sekundi, indikatorska žaruljica treperi 2 do 3 sekunde, a zatim treperi. Tada se pametni senzor pokreta vraća na tvorničke postavke

### • Jamstvo

Ovaj proizvod je pod jamstvom na godinu dana, osim oštećenja zbog nepravilne uporabe. Sljedeće situacije su izvan dosega besplatnog jamstva.

- Otvaranje od strane neovlaštene osobe.
- Štete od poplave, požara, groma i drugih prirodnih katastrofa.
- Štete ekstruzijom, poplavom, vlagom ili drugim umjetnim oštećenjima.
- Prekinuto neispravnom upotrebom proizvoda, a ne u skladu s uputama za uporabu

### **Upozorenje**

*Ovaj uređaj ne bi trebale koristiti osobe sa oslabljenim psihičkim, mentalnim ili osjetnim sposobnostima, kao ni djeca! Osobe koje koriste uređaj trebaju biti svjesne opasnosti koje on nosi sa sobom. Djeca se ne bi trebala igrati sa uređajem. Djeca ne mogu čistiti ili održavati uređaj pod nadzorom. Nakon otpakivanja proizvoda, uvjerite se da nije oštećen prilikom transporta. Djecu čuvajte dalje od materijala za pakiranje!*